

epojazdy.pro

Ariete Briciola
instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro
kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>

odkurzacz bezprzewodowy mod. 2711 Briciola ARIETE

zanim użyjesz to urządzenie:

- przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj na przyszłość
- wyjmij z opakowania i zdejmij wszelkie naklejki

bezpieczeństwo:

- kabel zasilający stanowi niebezpieczeństwo – nie pozwól by znajdował się luzem na podłodze, aby uniknąć wypadku
- nie najeżdżaj odkurzaczem na kabel, nie kładź go na gorących i ostrych (kanciastych) powierzchniach
- nie wyciągaj kabla z gniazdka pociągając za kabel – zawsze trzymaj za wtyczkę
- nie używaj uszkodzonego odkurzacza – napraw go w serwisie autoryzowanym przed kolejnym użyciem
- nie dotykaj odkurzacza mokrymi rękami
- nie wkładaj odkurzacza do wody lub innych cieczy
- trzymaj dzieci z dala od odkurzacza.
- aby uniknąć porażenia prądem – nie używaj go poza zamkniętymi pomieszczeniami i na mokrych powierzchniach
- nie stosuj nie certyfikowanych akcesoriów
- nie używaj odkurzacza bez zainstalowanych filtrów
- nie używaj odkurzacza do wciągania wody i innych cieczy
- nie używaj odkurzacza do wciągania łatwopalnych i niebezpiecznych substancji (np.: benzyny) i płonących, dymiących lub żarzących się przedmiotów (np.: niedopałki, popiół) oraz nie używaj go w miejscach gdzie takie substancje/przedmioty mogą się znajdować
- nie wkładaj niczego do otworów odkurzacza i nie używaj go, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany – dbaj o to by przepływ strumienia powietrza był swobodny
- nie używaj przedłużaczy, rozgałęziaczy nie odpowiadających specyfikacji urządzenia
- nie pozwól używać urządzenia osobom nieświadomym zagrożenia bez nadzoru
- nie pozwól dzieciom używać odkurzacza ani bawić się nim
- zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – do prac domowych. Ariete nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niepoprawne używanie lub nie stosowanie się do instrukcji obsługi
- filtry i akcesoria do odkurzacza dostępne są w serwisie autoryzowanym Ariete
- urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC2004/108/EC.

zanim włączysz:

- upewnij się, że źródło prądu odpowiada specyfikacji opisanej na spodzie urządzenia

zanim użyjesz po raz pierwszy:

- upewnij się, że wszystkie filtry i pojemnik na kurz są prawidłowo umiejscowione

Opis:

- A. pokrywa pojemnika na kurz
- B. przycisk CLEAN włączający z sygnalizacją świetlną i akustyczną
- C. pilot
- D. szczotki zbierające kurz
- E. pędzelek do czyszczenia
- F. odbiornik
- G. czujnik
- H. kabel
- I. czujniki ładowarki
- L. przekaźniki
- M. ładowarka HOME BASE
- N. lampka ładowania
- O. gniazdko ładowarki
- P. korpus
- Q. mocowanie szczotki
- R. wlot kurzu
- S. włącznik/wyłącznik
- T. pokrywka schowka na baterie
- U. czujniki korpusu
- V. czujniki przeciw przeszkodom
- Z. pojemnik na kurz
- X. wejście ładowarki
- Y. osłona filtra Hepa
- W. filtr Hepa
- K. filtr

Opis pilota

1. wyświetlacz
2. przycisk CLEAN
3. przycisk CLOCK
4. przycisk powrotu do bazy
5. przycisk odkurzania przy ścianie
6. przycisk funkcji TURBO
7. przycisk PLAN
8. przyciski kierunkowe

UŻYCIE

- Ustawić ładowarkę M pod ścianą na powierzchni płaskiej i stabilnej, w odległości 1 m od przeszkody z obu stron i 2 m od przodu ładowarki.

Włożyć wtyczkę kabla H do gniazdka ładowarki O i podłączyć do prądu.

Lampka N zaświeci się, sygnalizując prawidłowe podłączenie do źródła zasilania.

- Przeszawić włącznik S do pozycji ON. Prawidłowe włączenie zostanie zasygnalizowane miganiem przycisku CLEAN B przez 15 sekund.

- Ładowanie baterii:

a. z kabla

Podłączyć kabel H bezpośrednio do urządzenia X.

UWAGA! Nigdy nie ładować w ten sposób urządzenia z zaprogramowanym cyklem odkurzania.

b. z ładowarki

Po zainstalowaniu ładowarki M prawidłowo nałożyć urządzenie do bazy (czujniki urządzenia U powinny się znaleźć na czujnikach ładowarki I).

c. automatyczne ładowanie

Urządzenie samo wróci do ładowarki, kiedy bateria będzie się wyczerpywać.

Ważne, aby urządzenie było w tym samym pomieszczeniu, w którym podłączona jest ładowarka.

UWAGA! Urządzenie nie wróci do ładowarki, jeśli ta nie jest podłączona do prądu.

UWAGA! Kabel ładowarki nie powinien stanowić przeszkody dla urządzenia.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 12 godzin. Krótsze ładowanie może uszkodzić baterie.

Kolejne ładowania trwają maksymalnie 3,5 godziny i pozwalają na 1,5 godziny pracy.

Bateria jest przewidziana na 100 pełnych cykli czyszczenia, jeśli jest prawidłowo ładowana.

Aby przedłużyć jej żywotność należy:

- ładować baterię

- naładować baterię kompletnie przed uruchomieniem każdego cyklu

- przechowywać urządzenie podłączone do źródła zasilania

- w wypadku długiego nie używania urządzenia, należy naładować kompletnie baterie, wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika S i wyciągnąć baterie

- przed kolejnym użyciem, po długiej przerwie, należy naładować kompletnie baterie

UWAGA! Baterie wyjęte należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Baterie należy ładować w temperaturze od 4 do 40 stopni Celsjusza.

SPRAWDZIĆ STAN URZĄDZENIA PRZED WŁĄCZENIEM LUB WYŁĄCZENIEM

Przed wyborem funkcji dla urządzenia należy sprawdzić, czy włącznik S jest w pozycji ON i sygnalizację przycisku CLEAN.

Lampka przycisku CLEAN

- stałe pomarańczowe światło:

bateria wyczerpana, bateria wymaga naładowania

- migające pomarańczowe światło:

bateria ładuje się, poczekać na koniec ładowania

- stałe zielone światło:
zakończony ładowanie, urządzenie jest gotowe do pracy

- migające zielone światło:
urządzenie jest w trybie zmian, oczekuje na zadanie funkcji

- migające lub stałe zielone światło:
urządzenie jest w trybie odkurzania

- wyłączone światło:
urządzenie jest w trybie uśpionym, powinno być obudzone przed uruchomieniem

- czerwone światło:
błąd, pojawił się problem

- migające światło czerwone i sygnalizacja dźwiękowa:
włącznik S jest w pozycji OFF, aby naładować baterie należy zmienić pozycję na ON

WYBÓR TRYBU PRACY

Do włączenia lub wyłączenia urządzenia można użyć przycisku CLEAN znajdującego się na korpusie urządzenia B lub przycisku CLEAN w pilocie C.

TRYB PAUZY – migająca lampka zielona – urządzenie czeka na polecenie

- aby uruchomić urządzenie wystarczy wcisnąć przycisk CLEAN
- aby przejść z trybu PAUZA do UŚPIENIA wystarczy wcisnąć przycisk CLEAN na trzy sekundy lub poczekać 15 sekund na zgaśnięcie lampki

TRYB ODKURZANIA – migająca lub świecąca się stałym światłem lampka zielona – urządzenie jest w trakcie pracy

TRYB UŚPIENIA – wyłączona lampka

- aby uruchomić urządzenie, wystarczy wcisnąć dwa razy przycisk CLEAN
Jednokrotne wciśnięcie przycisku zmieni tryb UŚPIENIA na tryb PAUZY (lampka miga)
Dwukrotne wciśnięcie przycisku, uruchomi tryb ODKURZANIA

WYBÓR TRYBU ODKURZANIA

1. Odkurzanie automatyczne

Wciśnięcie przycisku CLEAN na urządzeniu lub pilocie uruchomi odkurzanie:
UWAGA! Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia powinno się usunąć zbędne przeszkody z miejsca odkurzanego (na przykład kable elektryczne).

2. Odkurzanie uruchamiane za pomocą pilota

Za pomocą pilota można uruchomić tryby: Turbo, odkurzania wzdłuż ściany, powrotu do bazy.

Podczas pracy urządzenia można zmienić tryb za pomocą pilota, wciskając przycisk CLEAN (tryb pauzy) i wybierając odpowiedni tryb.

- TURBO (6) – do powierzchni szczególnie zanieczyszczonych – tryb zakończy się po oczyszczeniu powierzchni lub zostanie zakończony za pomocą przycisku CLEAN.

- Odkurzanie wzdłuż ściany (5) – uruchomić funkcję za pomocą odpowiedniego przycisku po ułożeniu urządzenia przy ścianie – urządzenie będzie poruszać się wzdłuż ściany. Tryb ten można zakończyć za pomocą przycisku CLEAN. Tryb ten zakończy się po powrocie urządzenia do bazy lub po rozładowaniu się baterii.

- Odkurzanie – podczas odkurzania za pomocą odpowiednich przycisków (8) można sterować ruchem urządzenia.

- Powrót do bazy – za pomocą odpowiedniego przycisku (4) można spowodować powrót urządzenia do bazy.

Ważne są następujące wskazówki:

- baza powinna znajdować się w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie
- jeśli nie uda się zawrócić urządzenie do bazy za pierwszym razem, należy spróbować ponownie

UWAGA! Baza urządzenia powinna być podłączona do prądu.

UWAGA! Nie wolno przechowywać urządzenie z rozładowanym akumulatorem.

UWAGA! Rozładowany akumulator wymaga naładowania.

PROGRAMOWANIE PRACY URZĄDZENIA

Za pomocą pilota można zaprogramować pracę urządzenia.

UWAGA! Upewnić się, że w pilocie prawidłowo zainstalowano baterie.

UWAGA! Upewnić się, że ustawiony został zegar.

Ustawianie zegara:

- Skierować pilot w stronę urządzenia
 - Wcisnąć przycisk CLOCK, aby uruchomić tryb ustawiania zegara.
 - Wybrać godzinę za pomocą przycisków (8) i zapamiętać wybór za pomocą przycisku CLEAN. Następnie ustawić minuty.
- Dźwięk wydany przez urządzenie sygnalizuje ustawienie czasu.

Programowanie pracy urządzenia:

- Skierować pilot w stronę urządzenia
 - Wcisnąć przycisk PLAN, aby zaprogramować czas pracy.
- Dźwięk wydany przez urządzenie sygnalizuje zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pracy.

Urządzenie raz zaprogramowane będzie działało zgodnie z programem pod warunkiem, że nie zostanie wciśnięty przycisk OFF na urządzeniu.

KONSERWACJA

Zaleca się regularne oczyszczanie szczotki po odkręceniu jej za pomocą śrubokrętu.

Po każdym użyciu należy opróżnić zbiornik na kurz.

Zbiornik na kurz można płukać pod bieżącą wodą.

Filtr Hepa należy przepłukiwać w wodzie co 15-30 dni i wymieniać co 6 miesięcy.



epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: <https://epojazdy.pro/kontakt>