Ecovacs 920

instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro
kontakt: https://epojazdy.pro/kontakt

ECOVACS

WINBOT 920

**Instruction Manual/Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Manuel d'instructions/Manuale d'uso/Руководство по эксплуатации/
Instrukcja obsługi/Gebruiksaanwijzing**

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

1. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją z nim związane zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli jest nieszczelne. Gdy urządzenie jest pod napięciem, należy trzymać je miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać urządzenia w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach otoczenia (poniżej 0˚C/32˚F lub powyżej 40˚C/104˚F przy wilgotności powyżej 65%). Urządzenia można używać do mycia zewnętrznych okien, jeśli jest prawidłowo zaczepione za pomocą linki zabezpieczającej z karabińczykiem, nie wieje wiatr i nie pada deszcz ani śnieg.
3. Nie wolno używać tego urządzenia w trakcie burzy z silnym wiatrem i wiatrów o sile 10 lub w miejscach, gdzie wysokość przekracza 2000 metrów (6162 stopy) n.p.m.
4. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone podczas mycia. Urządzenie jest wyposażone w akumulator rezerwowy, który ładuje się podczas użytkowania. Akumulator podtrzymuje zasilanie urządzenia w przypadku odłączenia go od sieci elektrycznej lub awarii zasilania.
5. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
6. Urządzenie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
7. Nie używać urządzenia do mycia pękniętych szyb.
8. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez producenta.
9. Sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem zasilania podanym na zasilaczu.
10. Nie używać urządzenia na oknie obramowanym z ramką o grubości mniejszej niż 5 mm (0,2 cala).
11. Nie używać urządzenia do mycia wilgotnych lub zatłuszczonych szyb.
12. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

13. Nie korzystać z urządzenia, jeśli nie jest ono mocno przytwierdzone do szyby lub ma widoczne oznaki uszkodzenia.
14. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono upaść bądź zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
15. Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
16. Nie ładować urządzenia w bardzo gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to mieć wpływ na żywotność akumulatora.
17. Podczas ładowania urządzenia nie należy stawiać go na innych urządzeniach elektrycznych i trzymać z dala od ognia i cieczy.
18. Uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód ani nie przenosić urządzenia trzymając za przewód, nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykać okna na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnąć dużych ciężarów za pomocą przewodu zasilającego. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
19. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zalane wodą. Muszą one zostać naprawione przez producenta lub przedstawiciela serwisu w celu uniknięcia zagrożenia.
20. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub przedstawiciela serwisu, aby uniknąć zagrożeń.
21. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie odłączać zasilacza przez ciągnięcie za przewód zasilający.
22. W celu uniknięcia zagrożenia wymianę akumulatora należy zlecić producentowi lub serwisantowi.
23. Akumulator należy wyjąć i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami przed utylizacją urządzenia.
24. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
25. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
26. Nie należy spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą wybuchnąć w ogniu.
27. Urządzenie należy użytkować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
28. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza EA10952 dostarczonego z urządzeniem.
29. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.
30. Wtyczki i zasilacza należy używać w pomieszczeniach.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji osób na fale radiowe, podczas pracy urządzenia muszą one zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzenia. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami, nie zaleca się przebywania w pobliżu urządzenia w odległości mniejszej od podanej powyżej. Antena używana w tym nadajniku nie może znajdować się razem z inną anteną lub nadajnikiem w tym samym pomieszczeniu.

	**Klasa II**
	**Transformator izolacyjny odporny na zwarcia**
	**Zasilacz przełączający**
	**Tylko do użytku w pomieszczeniach**
	**Prąd stały**
	**Prąd przemienny**


Dla krajów UE

Informacje dotyczące deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie
https://www.ecovacs.com/global/compliance




Prawidłowa utylizacja produktu
Oznaczenie to wskazuje, że w całej UE nie należy wyrzucać tego produktu razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. W celu przekazania zużytego urządzenia do recyklingu należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Produkt zostanie poddany bezpiecznemu recyklingowi.

Zawartość opakowania



WINBOT+ linka bezpieczeństwa i karabińczyk



Zasilacz




Instrukcja obsługi



Ściereczka do polerowania



Środek czyszczący WINBOT




Ściereczki


Uwaga: Rysunki i ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.
Projekt i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Schemat produktu

WINBOT




Widok od dołu



Uwagi przed myciem


Przed użyciem urządzenia WINBOT należy upewnić się, że robot jest podłączony do linki zabezpieczającej z karabińczykiem. (Robot jest podłączony fabrycznie. Nie odłączać go przed myciem.).



Uwaga: Nie używać robota WINBOT na oknach z ramą węższą od 5 mm (0,2”).

Skrócona instrukcja obsługi

1 Podłącz przewód zasilający WINBOT, zasilacz i wtyczkę



2 Aplikacja ECOVACS HOME


Aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie urządzeniem WINBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.

- Tryb dokładnego czyszczenia
- Tryb czyszczenia punktowego
- Przełączanie trybu okna wewnętrznego/zewnętrznego



3 Przygotowanie przed użyciem


Odpowiednio zaczepić urządzenie WINBOT w bezpiecznym miejscu



Uwaga: Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed użyciem urządzenia należy je odpowiednio zamocować w bezpiecznym miejscu. Zaleca się przymocowanie linki zabezpieczającej z karabińczykiem do solidnej metalowej poręczy.


Spryskać środkiem czyszczącym

Zaleca się stosowanie urządzenia WINBOT ze środkiem czyszczącym WINBOT firmy ECOVACS. Używanie wody z kranu lub innych środków czyszczących może wpływać negatywnie na skuteczność czyszczenia. Stosowanie innych środków czyszczących może spowodować utratę gwarancji.




Uwaga: Nie rozpryskiwać nadmiernej ilości roztworu czyszczącego, ponieważ może to spowodować ślizganie się taśm napędowych.

Wytrzeć spód urządzenia WINBOT suchą ściereczką



Wytrzeć miejsce, do którego ma zostać przymocowany WINBOT.


Wytrzeć miejsce, do którego ma być przymocowany WINBOT za pomocą linki zabezpieczającej.
Umieścić WINBOT na szybie w odległości co najmniej 10 cm (4”) od narożników okna lub innych przeszkód.




Uwaga: Nie zbliżać żadnych przedmiotów do wentylatora urządzenia WINBOT, aby uniknąć jego zablokowania.

4 Start

Ustawić przełącznik zasilania w pozycji „I”. Przymocować urządzenie WINBOT do szyby, aby WINBOT rozpoczął mycie po prawidłowym przymocowaniu.




5 Pauza




6 Wykańczanie


Zdjąć urządzenie WINBOT




Wyłączyć zasilanie



Odpiąć linkę zabezpieczającą



Odłączyć przewód od urządzenia WINBOT




Konserwacja

Ściereczka czyszcząca


Wymień ściereczkę czyszczącą

Zdjąć brudną ściereczkę czyszczącą z urządzenia WINBOT i umieść na nim nową, czystą ściereczkę. Upewnić się, że ściereczka czyszcząca jest prawidłowo zamocowana i nie zakrywać czujników wykrywania krawędzi.



Uwaga: Szara strona mikrofibry ma być skierowana na zewnątrz.


Pranie ściereczek czyszczących




Uwaga: Prać w łagodnym detergencie.
NIE wolno używać mokrej ściereczki czyszczącej z urządzeniem WINBOT, ponieważ może to doprowadzić do ślizgania się na szybie.
Regularne pranie ściereczki czyszczącej może wydłużyć jej okres użytkowania.
Jeśli ściereczka czyszcząca ulegnie zużyciu lub nie będzie już dobrze pasować do obszaru mocowania, należy wymienić ją na nową, aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia.
Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie https://www.ecovacs.com/global.

Taśmy napędowe


1



2




3




Uwaga: Sprawdzić stan taśm napędowych w aplikacji ECOVACS HOME. Jeśli na taśmach napędowych widoczne są zabrudzenia, należy je zatrzymać.


Wentylator



Czujniki wykrywania krawędzi



Szczotki boczne



* Gdy urządzenie WINBOT zgłosi alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora, należy maksymalnie go naładować przed użyciem lub przechowywaniem, aby uniknąć skrócenia żywotności akumulatora.
* Jeśli WINBOT nie będzie używany przez długi czas, należy maksymalnie naładować akumulator i wyłączyć urządzenie przed przechowywaniem. Ładować akumulator co sześć miesięcy, aby zapobiec jego nadmiernemu rozładowaniu.

Lampka wskaźnika stanu

Efekt świetlny	Stan
Wskaźnik stanu świeci ciągłym światłem NIEBIESKIM.	WINBOT jest w pełni naładowany.
	WINBOT z powodzeniem przykleił się do szkła i jest gotowy do mycia.
	Trwa mycie przez urządzenie WINBOT.
	Działanie urządzenia WINBOT jest wstrzymane.
	Konfiguracja sieci została zakończona.
Wskaźnik stanu miga powoli na NIEBIESKO.	Działanie urządzenia WINBOT jest wstrzymane i trwa ładowanie.
Wskaźnik stanu przestaje świecić na NIEBIESKO.	Urządzenie WINBOT jest w trybie uśpienia. Nacisnąć przycisk ⏻ , aby go uaktywnić.
	WINBOT jest wyłączony.
Wskaźnik stanu świeci ciągłym światłem CZERWONYM.	Niski poziom naładowania akumulatora WINBOT. Zdjąć urządzenie z szyby.
Wskaźnik stanu miga na CZERWONO.	Problem z urządzeniem WINBOT. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie 5 Rozwiązywanie problemów.

Rozwiązywanie problemów

NR	Usterka	Możliwe powody	Rozwiązania
1	WINBOT porusza się nieregularnie podczas czyszczenia.	Na szybie jest zbyt dużo brudu i zanieczyszczeń.	A. Spryskać ściereczkę czyszczącą większą ilością środka czyszczącego. B. Wyczyścić taśmy napędowe zgodnie z opisem w punkcie 3. C. Wymienić ściereczkę czyszczącą i uruchomić ponownie cykl czyszczenia. D. Użyć aplikacji do sterowania myciem poprzez naciskanie przycisków kierunkowych. E. Najpierw należy oczyścić szybę ręcznie i następnie używać urządzenia WINBOT do regularnego mycia. * WINBOT jest przeznaczony do mycia wspólnych okien. Urządzenie NIE jest przeznaczone do mycia bardzo brudnych okien lub do mycia okien po raz pierwszy.
		Ściereczka czyszcząca jest zbyt brudna.	
		Ściereczka czyszcząca jest zbyt mokra.	
		Taśmy napędowe są zabrudzone.	
		Taśmy napędowe są zużyte.	Sprawdzić powierzchnię taśm napędowych, aby stwierdzić, czy nie są mocno zużyte, pęknięte lub uszkodzone. Jeśli tak, skontaktować się z działem obsługi klienta.
2	WINBOT nie porusza się.	Ściereczka czyszcząca jest zamocowana nieprawidłowo.	Wyjąć ściereczkę czyszczącą i założyć ją ponownie.
		Na powierzchni, która ma zostać umyta, są szczeliny lub pęknięcia.	Przytrzymaj linkę zabezpieczającą lub przewód zasilający. W międzyczasie naciśnij przyciski kierunkowe w aplikacji ECOVACS HOME, aby umożliwić urządzeniu WINBOT opuszczenie luki lub ominięcie przeszkody.
		Ściereczka czyszcząca jest blokowana przez małe przeszkody znajdujące się na szybie.	
3	Urządzenie WINBOT nie może się poruszać lub porusza się po okręgu.	Taśmy napędowe są zablokowane.	Sprawdzić, czy na taśmach nie znajduje się kurz lub zanieczyszczenia. W takim przypadku należy wyczyścić taśmy napędowe, jak opisano w rozdziale 3. Ponownie uruchomić urządzenie WINBOT. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z działem obsługi klienta.

NR	Usterka	Możliwe powody	Rozwiązania
4	WINBOT pozostaje nieruchomy lub porusza się nieregularnie podczas mycia.	Szyna zderzaka jest zablokowana.	Zdjąć urządzenie WINBOT z szyby. Sprawdzić, czy szyna zderzaka nie jest zablokowana. Oczyścić szynę zderzaka i ponownie uruchomić urządzenie WINBOT. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z działem obsługi klienta.
		Szyna zderzaka jest uszkodzona.	
		Nieprawidłowy sygnał z czujnika wykrywania krawędzi.	A. Wyjąć ściereczkę czyszczącą i zamocować ją ponownie, upewniając się, że nie zakryje ona ani nie wpłynie na działanie czujników wykrywania krawędzi. B. Wyczyścić czujniki wykrywania krawędzi zgodnie z opisem w punkcie 3. C. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z działem obsługi klienta.
		Usterka wentylatora.	A. Wyczyścić wentylator w sposób opisany w punkcie 3. B. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z działem obsługi klienta.
5	WINBOT przestaje się poruszać po przymocowaniu do szyby.	WINBOT znajduje się zbyt blisko krawędzi szyby lub przeszkód.	Użyć przycisków sterowania kierunkiem w aplikacji, aby odsunąć urządzenie WINBOT z dala od obszaru problemu i co najmniej 10 cm/4” od narożników okna i przeszkód. Uruchomić ponownie WINBOT. Alternatywnie, zdjąć urządzenie WINBOT z szyby i umieścić go w odległości co najmniej 10 cm/4” od narożników okna i przeszkód. Uruchomić ponownie WINBOT.
6	WINBOT utknął.	Urządzenie zostało zablokowane przez przeszkody.	Zamocować pewnie linkę zabezpieczającą i karabińczyk. Przytrzymać przewód zasilający WINBOT, a w międzyczasie użyć aplikacji ECOVACS HOME, aby odsunąć WINBOT od miejsca, w którym utknął. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z działem obsługi klienta.

Połączenie z aplikacją

Przed podłączeniem upewnić się, że urządzenie WINBOT i telefon komórkowy spełniają następujące wymagania:

1. W telefonie jest włączona funkcja Bluetooth.
2. Wyłącznik zasilania urządzenia WINBOT jest ustawiony w pozycji włączenia, a kontrolka świeci się.
3. Sparować urządzenie WINBOT z aplikacją ECOVACS HOME.
4. Mogą wystąpić zakłócenia z powodu podobnych częstotliwości między Bluetooth a Wi-Fi. Zaleca się, aby podczas parowania urządzenie WINBOT znajdowało się blisko telefonu komórkowego i było oddalone od routera Wi-Fi.
5. Jeśli połączenie nie powiodło się, spróbować odłączyć inne urządzenia Bluetooth, upewnić się, że urządzenie WINBOT nie jest podłączone do innych telefonów komórkowych i spróbować ponownie.
6. Połączenie Bluetooth może zostać przerwane, jeśli WINBOT jest zbyt daleko od telefonu. Spróbować połączyć się ponownie z urządzeniem ustawionym w niewielkiej odległości.
7. Aby móc korzystać z urządzenia WINBOT, należy zezwolić aplikacji ECOVACS HOME na uzyskanie dostępu do lokalizacji, Bluetooth i pamięci telefonu komórkowego.

Jeśli po wypróbowaniu powyższych metod problem nadal występuje, skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Model WINBOT	**WG811**		
Wejście znamionowe	24 V ⎓ 3,75 A	Moc znamionowa	75 W
Zasilacz: EA10952			
Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1,5 A		Wyjście: 24 V ⎓ 3,75 A 90 W	
Pobór prądu w trybie wyłączenia/czuwania	Poniżej 0,50 W	Częstotliwość	2400-2483,5 MHz

Moc wyjściowa modułu Wi-Fi jest mniejsza niż 100 mW.

Uwaga: Specyfikacje techniczne i projektowe mogą zostać zmienione ze względu na ciągłe doskonalenie produktu.

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro

kontakt: https://epojazdy.pro/kontakt