epojazdy.pro

Ariete XClean

instrukcja obsługi

www.epojazdy.pro
kontakt: https://epojazdy.pro/kontakt

COD. 5155180600


REV. 0 del 12/04/2017

Ariete
De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso (TV) - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net
199 202 250
NUMERO UNICO

827070


CE MOD. 2718


EAC





Robot odkurzający
mod. 2718


Ariete



A
1
2
3
5
4
7
6


B
CLEAN
PLAN
HOME
SPOT
8
9
10
11
13
14
15
12
12
16
18
11
22
21
20
17
19
18


C
23
24
25


D
26
CLEAN
31
27
30
28
29


E
22
21
7


F
11
1.
2.
18
19
20
3.
17
4.
5.
6.
7.
32
8.

INFORMACJE OGÓLNE

PL

Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do niniejszego robota odkurzającego. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia urządzenia i jego użytkowania.
Przed uruchomieniem robota odkurzającego należy dokładnie przeczytać instrukcję, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Instrukcja użytkowania jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami europejskimi. Należy również przestrzegać norm obowiązujących w kraju użytkowania.
Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. Jeśli zdecydujesz się przekazać to urządzenie innym osobom, pamiętaj, aby dołączyć do niego również niniejszą instrukcję.

Opis symboli graficznych

W instrukcji obsługi, na urządzeniu lub na opakowaniu znajdują się następujące symbole i słowa ostrzegawcze.

Warning

Ten symbol/słowo ostrzegawcze określa ryzyko średniego stopnia, które, jeżeli nie zostanie wyeliminowane, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Attetion

Ten symbol/słowo ostrzegawcze określa niski poziom zagrożenia, które, jeżeli nie zostanie wyeliminowane, może spowodować pomniejsze obrażenia ciała.

Notice!

Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na możliwość uszkodzenia urządzenia

Ten symbol uzupełnia przydatne informacje na temat montażu lub funkcjonowania.



Robot odkurzający posiada III klasę zabezpieczeń.




Adapter sieciowy jest zgodny z II klasą zabezpieczeń.



Odkurzacz jest wyposażony w adapter z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.



Wyłącznie do użytku wewnętrznego.



Adapter sieciowy jest przełączalnym źródłem zasilania.

Zasilacz sieciowy posiada biegunowość dodatnią. Szczegóły dotyczące akumulatora

BEZPIECZEŃSTWO

UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Robot odkurzający jest przeznaczony tylko do lekkich i suchych zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył i okruchy na podłodze w domu. Nie nadaje się do odkurzania niebezpiecznych substancji (proszków lub płynów). Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego, a nie w środowiskach profesjonalnych.

PL

Używaj robota odkurzacza tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować szkody materialne lub obrażenia ciała. Robot odkurzający nie jest zabawką dla dzieci.

Producent bądź autoryzowany sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Warning

Zagrożenie wybuchem!

Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować wybuch akumulatora.

- Nie należy wystawiać akumulatora na działanie źródeł nadmiernego ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne.
- Nie należy wymieniać baterii.
- Nie należy demontować akumulatora, zwierać go ani wrzucać do ognia lub wody.

⚠ Warning

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub nadmierne napięcie elektryczne może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Podłączaj adapter sieciowy tylko wtedy, gdy napięcie sieciowe gniazdka odpowiada danym zapisanym na etykiecie.
- Podłączać adapter sieciowy tylko do dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można go było łatwo odłączyć.
- Nie używaj robota odkurzającego, stacji ładującej, przewodu zasilającego lub adaptera sieciowego, jeśli są one widocznie uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający stacji ładującej jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy, bądź przez wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego adaptera sieciowego lub oryginalnej części zamiennej.
- Nie otwieraj opakowania odkurzacza robota lub stacji ładującej, zanieś produkt do naprawy do Autoryzowanego Centrum. Udaj się do Autoryzowanego Centrum. W przypadku nieautoryzowanych napraw, nieprawidłowego podłączenia do sieci lub nieprawidłowego użytkowania, producent nie ponosi odpowiedzialności i gwarancja zostanie unieważniona.
- Do napraw należy używać wyłącznie części zgodnych z oryginalnymi specyfikacjami urządzenia. Robot odkurzający zawiera części elektryczne i mechaniczne, które są niezbędnym zabezpieczeniem przed źródłami zagrożeń.

- Nie należy zanurzać odkurzacza, stacji ładującej, przewodu zasilającego i adaptera sieciowego w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie dotykać adaptera sieciowego mokrymi rękami.
- Nie odłączać adaptera sieciowego ciągnąc go za przewód zasilający, zawsze chwytać sam adapter sieciowy.
- Nie należy trzymać urządzenia za przewód zasilający.
- Należy trzymać robota odkurzającego, stację ładującą, adapter sieciowy i przewód zasilający z dala od ognia i gorących powierzchni.
- Nie zginać przewodu zasilającego i nie kłaść go na ostrych krawędziach.
- Nie używać robota odkurzającego i stacji ładującej na zewnątrz. Nigdy nie należy używać go w wilgotnym środowisku lub w pobliżu płynów.
- Nigdy nie przechowuj robota odkurzającego ani stacji ładującej w taki sposób, aby mogły wpaść do wanny lub zlewu.
- Nigdy nie dotykaj rękami urządzenia, które wpadło do wody. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia należy natychmiast odłączyć adapter sieciowy.
- Nie używaj robota odkurzającego w miejscach, w których na podłodze znajdują się gniazdka.
- Upewnij się, że dzieci nie wkładają przedmiotów do urządzenia odkurzającego.
- Jeśli robot odkurzający nie jest używany, lub jeśli go czyścisz, lub jeśli zauważysz nieprawidłowe działanie, wyłącz go i odłącz adapter sieciowy z gniazdka.

⚠ Warning

Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby, które mają zmniejszone fizyczne zdolności sensoryczne lub umysłowe, lub brak doświadczenia i wiedzy, tylko wtedy, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną lub gdy otrzymały i zrozumiały instrukcje i zagrożenia, które mogą powstać podczas użytkowania odkurzacza robota. Nie pozwalaj dzieciom bawić się robotem odkurzaczem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane podczas pracy.

- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od robota odkurzającego i przewodu zasilającego.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się folią z opakowania. Dzieci mogą zadławić się folią z opakowania.

⚠ Warning

Niebezpieczeństwo pożaru!

Niewłaściwe użytkowanie robota odkurzającego może spowodować pożar.

– Nie używaj robota odkurzającego do sprzątania gorącego popiołu lub wciąż palących się niedopałków papierosów i trzymaj go z dala od materiałów łatwopalnych (np. zapałek, zapalniczek).
– Nie używaj odkurzacza robota w miejscach, gdzie na podłodze znajdują się palące się świece lub lampy.
– Nie pozwalaj robotowi odkurzającemu sprzątać miejsc, w których na podłodze znajdują się światła punktowe. Jeśli odkurzacz zatrzyma się na reflektorze, może to spowodować uszkodzenia i pożar.

⚠ Warning

Zagrożenie spowodowane przez baterie!

Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować zatrucia, obrażenia i uszkodzenia ciała.

– Baterie mogą okazać się śmiertelne w przypadku połknięcia. Z tego powodu przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli uważasz, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu człowieka, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
– Natychmiast wyjmij baterię z komory baterii. Może dojść do wycieku. Jeśli baterie wyciekają, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem z akumulatora należy natychmiast przemyć dotkniętą część wodą i wezwać lekarza.
– Nie wrzucaj baterii do ognia. Mogą one eksplodować i wytwarzać toksyczny dym.
– Aby uniknąć wycieku z baterii nie należy ich demontować ani doprowadzać do zwarcia.
– Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur, takich jak np. kaloryfery lub bezpośrednie światło słoneczne.
– Używaj tylko baterii tego samego rodzaju (patrz rozdział "Dane techniczne").
– Nie używaj jednocześnie nowych i używanych baterii.
– Jeśli nie jest możliwe zamknięcie komory baterii w pilocie zdalnego sterowania, należy ją zutylizować zgodnie z opisem w rozdziale "Utylizacja".

⚠ Attention

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Niewłaściwe użytkowanie robota odkurzającego może spowodować obrażenia.

– Podczas pracy odkurzacza należy trzymać części ciała i ubrania z dala od otworów wlotowych oraz ruchomych i obracających się części.
– Nie używać robota odkurzającego, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe.
– Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby nie można było się o niego potknąć.

Notice!

Zagrożenie uszkodzeniami!

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia lub stacji ładującej może uszkodzić robota odkurzającego.

- Nie stawaj ani nie siadaj na robocie odkurzającym. Upewnij się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie siedzą na urządzeniu.
- Nie kłaść ani nie mocować żadnych przedmiotów na odkurzaczu-robocie.
- Nie używać odkurzacza robota do czyszczenia produktów chemicznych, lakierów, wybielaczy lub innych płynów.
- Wyłączyć urządzenie przed transportem.
- Nie używać robota odkurzającego na zewnątrz. Jeśli obszar roboczy urządzenia kończy się na balkonie lub innym obszarze zewnętrznym, należy zbudować barierę.
- Upewnij się, że podczas pracy robota odkurzającego nie ma żadnych delikatnych lub lekkich przedmiotów. Usuń wszelkie przedmioty, które mogłyby zablokować szczotki, koła lub otwór wlotowy (takie jak ubrania, sznurki, papier itp.).
- Naprawić wszelkie wiszące lub luźne kable, aby uniknąć sytuacji, w której robot odkurzający złapie je i pociągnie za sobą urządzenia podłączone do kabli. Zamocuj również zasłony, maty stołowe lub sznurki w obszarze roboczym odkurzacza robota.
- Nie używaj robota odkurzającego na powierzchni, z której mógłby spaść, na przykład na krześle lub stole.
- Upewnij się, że robot odkurzający nie spadnie (schody lub podesty), gdy sterujesz nim za pomocą pilota.
- Nie należy czyścić piasku, wapna, proszku betonowego lub podobnych substancji, aby nie zatkać porów filtra.
- Nie używaj robota odkurzającego, jeśli pojemnik na kurz jest pełny.
- Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtra, aby nie uszkodzić silnika i nie skrócić żywotności odkurzacza.
- Odkurzacz należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, aby uniknąć całkowitego wyczerpania baterii i uszkodzenia akumulatora.
- Nie zakrywaj ani nie zaklejaj czujników zapobiegających upadkowi robota odkurzającego. Robot odkurzacz nie będzie mógł się prawidłowo poruszać.
- Należy regularnie czyścić czujniki zapobiegające spadaniu. Jeśli czujniki są zabrudzone, istnieje ryzyko, że robot sprzątający spadnie ze schodów i podestów.
- Używaj robota odkurzającego z pilotem zdalnego sterowania tylko wtedy, gdy jesteś w stanie to nadzorować.
- Poinformuj inne osoby w pomieszczeniu, że robot odkurzacz pracuje, aby na niego nie nadepnęły.
- Nie używaj odkurzacza, jeśli jego plastikowe elementy są pęknięte, złamane lub wypaczone. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

SPRZĘT I ELEMENTY URZĄDZEŃ

1 Robot odkurzacz
2 Stacja ładująca
3 Zapasowy filtr (HEPA)
4 Pilot zdalnego sterowania
5 Szczotka czyszcząca
6 Szczotki boczne L + R, 2x (zapasowe) 7 Zasilacz sieciowy
8 Wyświetlacz
9 Zderzak
10 Przyciski CLEAN, PLAN, HOME i SPOT
11 Pokrywa
12 Kółka boczne
13 Szczotki boczne L + R
14 Styk ładowania (odkurzacza robota)
15 Koło
16 Otwór wlotowy
17 Filtr główny
18 Pojemnik na zanieczyszczenia
19 Rama
20 Filtr HEPA
21 Wtyczka przyłączeniowa do przewodu zasilającego (ładowanie ręczne)
22 Przycisk włączania/wyłączania
23 Lampka kontrolna
24 Wtyczka do podłączenia przewodu zasilającego (ładowanie automatyczne)
25 Styk ładowania (w stacji ładującej)
26 Przycisk HOME ( )
27 Przycisk CLEAN
28 Przycisk CORNER ( )
29 Przycisk SPOT ( )
30 Przycisk TIMESPAN ( )
31 Przycisk strzałek, 4x
32 Czujniki boczne

PL

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Sprawdź robota odkurzającego i jego wyposażenie

Notice!

Zagrożenie uszkodzeniem!

Otwierając opakowanie za pomocą ostrego noża lub innych ostrych przedmiotów i nie zachowując odpowiedniej ostrożności, można uszkodzić urządzenie.

– Zachowaj ostrożność przy otwieraniu opakowania.

1. Wyjmij robota odkurzającego (1), stację ładującą (2), pilota zdalnego sterowania (4) i adapter sieciowy (7) z pudełka.
2. Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są obecne (patrz rys. A).
3. Sprawdź, czy robot odkurzający i jego elementy nie są uszkodzone. Jeśli odkurzacz jest uszkodzony, nie należy go używać. Skontaktować się z producentem pod adresem pomocy technicznej dla klientów wskazanym w karcie gwarancyjnej.

ŁADOWANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

Notice!


Ryzyko uszkodzenia!

Częściowe podłączenie do sieci elektrycznej może spowodować uszkodzenie akumulatora podczas ładowania.

- Podczas ładowania należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo włożony do wtyczki stacji ładującej odkurzacza robota.
- Przed pierwszym użyciem odkurzacza robota (1) należy go całkowicie naładować (najlepiej w nocy). W tym celu można użyć stacji ładującej (2) lub podłączyć adapter sieciowy (7) bezpośrednio do odkurzacza robota.

Ładowanie robota odkurzającego w stacji ładującej

1. Umieść stację ładującą przy ścianie tak, aby miała wolną przestrzeń 1 m z każdej strony i 2 m z przodu.



2. Podłącz adapter sieciowy do gniazdka.
3. Włożyć wtyczkę adaptera sieciowego do wtyczki przyłączeniowej (24) stacji ładującej. Zapali się zielona lampka kontrolna (23) stacji ładującej.
4. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) odkurzacza robota w pozycji I.

i Robot odkurzający może być ładowany tylko wtedy, gdy jest włączony.

5, Umieść robota odkurzającego przednią stroną w stacji ładującej, tak aby styki ładowania (14) robota odkurzającego i styki ładowania (25) of stacji ładującej dotykały się (patrz rys. B i C).
na wyświetlaczu (8) robota podczas ładowania widoczny jest wskaźnik I I I I)
Po zakończeniu ładowania robota odkurzającego, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik FULL

i gdy używasz robota odkurzającego z niskim poziomem baterii, a stacja ładująca jest połączona z siecią, robot odkurzający automatycznie powróci do stacji ładującej.

Naładuj robota odkurzającego do adaptera sieciowego

1. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) odkurzacza robota w pozycji **I**.

i Urządzenie może być ładowane tylko wtedy, gdy jest włączone.

2. Podłącz adapter sieciowy (7) do gniazda zainstalowanego zgodnie z normami.
3. Włóż wtyczkę adaptera sieciowego do wtyczki przyłączeniowej (21) robota odkurzającego (patrz rys. E).

Na wyświetlaczu (8) robota odkurzającego podczas ładowania pojawia się wskaźnik I I I I
Po zakończeniu ładowania odkurzacza robota, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik FULL .

WSKAZANIA WYŚWIETLACZA

Wyświetlacze (8) zawsze informują o statusie robota odkurzającego.

Wskazanie	Znaczenie
88:88	Robot jest w trybie wyboru, żądany tryb może być wybrany za pomocą przycisków.
C _ _)	Robot sprząta w trybie narożnym.
AUTO	Robot sprząta w trybie automatycznym.
SPOT	Robot czyści w trybie punktowym (tylko ręcznym).
BASE	Robot podjeżdża do stacji ładowania.
Lo	Akumulator jest prawie wyczerpany i musi zostać wkrótce naładowany.
FULL	Akumulator jest w pełni naładowany.
I I I I	Trwa ładowanie akumulatora.
	Sterowanie robotem odbywa się za pomocą przycisków pilota.

PL

PRZYGOTOWANIE

- Przed rozpoczęciem czyszczenia za pomocą odkurzacza robota (1) należy przestrzegać następujących wskazówek:
- Akumulator musi być zawsze naładowany, a pojemnik na kurz (18) musi być pusty.
- Usunąć z podłogi kosztowną ceramikę, delikatne przedmioty jak szkło i wartościowe przedmioty.
- Wytrzeć zacieki lub mokre miejsca.
- Usunąć z podłogi przedmioty takie jak kable, chusteczki higieniczne itp.
- Usunąć ciasne dywany i dywany z frędzlami.
- Zamknąć drzwi wychodzące na zewnątrz oraz drzwi do pomieszczeń, które nie muszą być sprzątane.
- Delikatne miejsca, na przykład miejsca, w których znajduje się wiele kabli, można zabezpieczyć, otaczając je odpornymi przedmiotami, takimi jak duży worek.
- Trzymać zwierzęta z dala od obszaru roboczego robota odkurzacza.

UŻYTKOWANIE

Podczas użytkowania i ładowania przycisk włączania/wyłączania (22) odkurzacza robota (1) musi być zawsze w pozycji I. Jeśli odkurzacz robota nie jest używany przez dłuższy czas, należy go włączyć (przycisk włączania/wyłączania na 0).

- Jeśli robot odkurzający jest w trybie uśpienia (brak znaków na wyświetlaczu 8), naciśnij przycisk CLEAN (10) lub (27) dwa razy, aby go aktywować, w przeciwnym razie wystarczy jeden raz. Należy zawsze przestrzegać wskazań na wyświetlaczu.

Zdalne sterowanie

Aby włączyć i wyłączyć robota odkurzającego (1), sterować nim i zaprogramować różne tryby sprzątania, można użyć pilota zdalnego sterowania (4) (patrz rys. D).

Aktywacja zdalnego sterowania

Otwórz pokrywę pojemnika na baterie z tyłu pilota i włóż do niego dwie baterie 1,5 V AAA/LR6 (nie są dostarczane z urządzeniem). Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów.

1. Zamknij komorę baterii.

Funkcje przycisków

CLEAN	• Uruchom odkurzanie • Zatrzymanie odkurzacza-robota • Wyjście z trybu gotowości, aktywacja robota odkurzającego
	Opóźnione odkurzanie
	Tryb "Spot"
	Home (dla powrotu do stacji ładowania)
	Tryb "Corner"
Strzałki	• Zmień kierunek • Ustawienie godziny rozpoczęcia jazdy

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

1. Upewnij się, że robot odkurzający (1) jest naładowany w sposób opisany w rozdziale "Ładowanie robota odkurzającego".
2. Umieść robota na obszarze, który ma zostać wyczyszczony i ustaw przycisk wł. (22) w pozycji I.
3. Aby uruchomić robota, naciśnij przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu lub przycisk CLEAN (27) na pilocie zdalnego sterowania (4).

Robot rozpocznie proces czyszczenia.

Jeśli robot odkurzający zostanie odłączony na dłużej niż 45 sekund od stacji ładującej (2) lub adaptera sieciowego (7), przejdzie w tryb gotowości, a wyświetlacz (8) wyłączy się. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk CLEAN, aby włączyć odkurzacz i ponownie rozpocząć proces czyszczenia.

1. Aby przerwać proces czyszczenia, należy ponownie nacisnąć przycisk CLEAN.
2. Aby ponownie uruchomić proces czyszczenia, należy ponownie nacisnąć przycisk CLEAN.

AUTOMATYCZNE ODKURZANIE

- Naciśnij przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu-robocie (1) lub przycisk CLEAN (27) na pilocie (4). Na wyświetlaczu (8) pojawi się wskaźnik 88:88 a następnie wskaźnik AUTO

Robot odkurzacz zaczyna automatycznie sprzątać całe pomieszczenie. Podczas automatycznego sprzątania robot odkurzacz przechodzi w tryb czyszczenia narożników, jeśli czujniki robota odkurzacza rozpoznają narożnik. Po oczyszczeniu narożnika robot odkurzacz przechodzi ponownie w tryb "Auto".

Pauza

1. 1. Naciśnij przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu-robocie (1) lub przycisk CLEAN (27) na pilocie (4), aby przerwać sprzątanie i usunąć przeszkodę.
2. 2. Naciśnij ponownie przycisk CLEAN przez 15 sekund, aby ponownie aktywować czyszczenie.

Opóźnienie odkurzania

Za pomocą tej funkcji można ustawić przedział czasowy, po którym robot odkurzacz (1) rozpocznie sprzątanie. Minimalny przedział czasowy: 15 minut, maksymalny przedział czasowy: 23 godziny i 45 minut.

Za pomocą zdalnego sterowania

1. 1. Jeżeli na wyświetlaczu (8) nie pojawi się żadna informacja, należy nacisnąć przycisk CLEAN (27) na pilocie (4).
2. 2. Wciśnij przycisk TIMESPAN (30). Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania migają obie cyfry po przecinku.
3. 3. Przyciskami strzałek (31) ustaw żądane minuty (00, 15, 30, 45).
4. 4. Ponownie naciśnij przycisk TIMESPAN. Na wyświetlaczu migają obie tylne cyfry.
5. 5. Przyciskami strzałek ustawić żądane godziny (01-23).
6. 6. Na koniec wciśnij przycisk CLEAN aby potwierdzić ustawienia.
7. 7. Aby zniweczyć operację należy ustawić godziny i minuty na "00:00".

NA URZĄDZENIU

1. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji I.

2. Naciśnij przycisk PLAN (10) na odkurzaczu-robocie. Na wyświetlaczu będą migać obie cyfry. Naciśnij przycisk PLAN, aby przełączać pomiędzy minutami i godzinami.
3. Naciśnij przycisk HOME (10), aby dodać minuty.
4. Naciśnij przycisk SPOT (10), aby zmniejszyć liczbę godzin.
5. Na koniec wciśnij przycisk CLEAN (10), aby potwierdzić ustawienia.
6. Aby anulować ustawienie, naciśnij przycisk Plan przez 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk Clean, aby potwierdzić anulowanie.

Po upływie ustawionego czasu robot odkurzacz włącza się i automatycznie czyści podłogę.

Po ustawieniu interwału czasowego wszystkie pozycje zostaną potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Jeśli nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, ustawienia nie zostaną zapisane.

Zakończenie czyszczenia

- 1. Naciśnij przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu-robocie (1) lub przycisk CLEAN (27) na pilocie (4).
- - Naciśnij ponownie przycisk CLEAN i trzymaj go wciśniętego przez kilka sekund, aż wskazanie na wyświetlaczu (8) zgaśnie (odkurzacz robota jest w trybie uśpienia)
- lub .
- - nacisnąć przycisk HOME (26). W tym przypadku robot odkurzacz przestaje sprzątać i wraca do stacji ładującej (2), aby naładować akumulator.

Jeśli naciśniesz przycisk CLEAN tylko raz, robot odkurzacz przejdzie w tryb uśpienia po 15 sekundach, jeśli w międzyczasie nie naciśniesz żadnego innego przycisku.

TRYB SPRZĄTANIA

Tryb „Auto"

Jeśli nie wybrano innego trybu czyszczenia lub jeśli robot odkurzacz (1) jest sterowany za pomocą przycisków strzałek (31), robot odkurzacz czyści w trybie "Auto". W tym trybie robot odkurzacz automatycznie sprząta obszar roboczy i zmienia swoją drogę, kierując się charakterystyką podłogi i przeszkodami.

Aby użyć tej funkcji, należy postępować w następujący sposób:

1. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji I.
2. Aby wyjść z trybu "Auto" wybierz inny tryb czyszczenia lub naciśnij na pilocie (4) przycisk CLEAN (27) lub przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu-robocie.

Tryb „Corner"

Tryb "Corner" zapewnia, że robot odkurzający (1) porusza się wzdłuż ściany. Aby użyć trybu trybu "Corner", wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji I.
2. Umieść odkurzacz robota przy ścianie.
3. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania (4) przycisk CLEAN (27) lub przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu robota, aby zakończyć tryb czuwania.
4. Naciśnij przycisk CORNER (28).

Robot odkurzacz rozpocznie proces czyszczenia wzdłuż ściany i zmieni kierunek tylko wtedy, gdy natrafi na narożnik.

Jeśli naciśniesz inny przycisk na pilocie, gdy tryb "Corner" jest aktywny, tryb ten zostanie wyłączony. Robot odkurzacz może być sterowany tylko za pomocą przycisków strzałek lub kontynuuje sprzątanie w trybie "Auto". Aby ponownie włączyć tryb "Corner", należy ponownie nacisnąć przycisk CORNER na pilocie.

1. 1. Aby wyjść z trybu "Corner", naciśnij przycisk CLEAN na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk CLEAN na robocie-odkurzaczu.

Tryb „Spot"

1. Tryb "Spot" służy do dokładnego czyszczenia określonego obszaru. Aby użyć trybu "Spot", wykonaj następujące czynności:
2. 1. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji I.
3. 2. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania (4) przycisk CLEAN (27) lub przycisk CLEAN (10) na odkurzaczu-robocie, aby zakończyć tryb czuwania.
4. 3. Naciśnij przycisk SPOT (29) na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk SPOT (10) na odkurzaczu, aby rozpocząć czyszczenie punktowe. Czy możliwe jest włączenie trybu "Spot", gdy robot odkurzacz jest w innym trybie czyszczenia.

Robot odkurzający czyści miejsce, w którym jest umieszczony i kontynuuje czyszczenie z większą mocą.

Po wyczyszczeniu miejsca robot odkurzacz przechodzi ponownie w poprzedni tryb czyszczenia. Jeśli robot odkurzacz został aktywowany bezpośrednio w trybie "Spot", po zakończeniu czyszczenia należy ustawić go w trybie gotowości.

5. Aby przerwać pracę robota, naciśnij przycisk CLEAN.

Przycisk HOME

Po naciśnięciu przycisku HOME (26) na pilocie (4) lub HOME (10) na robocie odkurzającym (1), robot odkurzający przerywa proces czyszczenia i powraca do stacji ładującej (2).

Naciśnij przycisk HOME tylko wtedy, gdy robot odkurzający znajduje się w pobliżu stacji ładującej. Może się zdarzyć, że robot będzie szukał stacji ładującej przez długi czas.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Attention

Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód!

Nieprawidłowe czyszczenie może spowodować obrażenia ciała i uszkodzić urządzenie.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia robota odkurzacza lub stacji ładującej należy ustawić przycisk włączania/wyłączania w pozycji 0 i odłączyć adapter sieciowy.

Notice!

Zagrożenie zwarciem!

Przenikanie wody do wnętrza obudowy może powodować zwarcia.

– Nigdy nie zanurzaj robota odkurzającego i stacji ładującej w wodzie lub innych płynach i uważaj, aby woda lub wilgoć nie dostała się do wnętrza komory.

PL

Notice!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenia.

– Do czyszczenia urządzenia nie używaj agresywnych detergentów, ostrych metalowych przedmiotów, takich jak noże, skrobaki lub podobne. Przedmioty te mogą uszkodzić powierzchnie.
– Nie należy czyścić odkurzacza robota, gdy znajduje się on w stacji ładującej.
– Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche przed ich ponownym zamontowaniem, w przeciwnym razie robot odkurzacz ulegnie uszkodzeniu.
– Jeśli wyczyścisz filtr HEPA lub filtr główny wodą, pozwól im wyschnąć przez co najmniej 48 godzin.

1. Zakończ proces ładowania i ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji 0. Odłącz również sta- nowisko ładowania (2) od sieci elektrycznej.
2. Otwórz odkurzacz robota (1) naciskając na pokrywę (11) na PUSH (patrz rys. F, krok 1).
3. Wyjmij pojemnik na kurz (18) (patrz rys. F, krok 2).
4. Wyjąć ramkę (19) i filtr HEPA (20) (patrz rys. F, krok 3). Wyczyścić filtr HEPA.
5. Wyjąć filtr główny (17) z pojemnika na kurz (patrz rys. F, krok 4).
6. Opróżnić pojemnik na kurz (patrz rys. F, krok 5).
7. Wypłukać pojemnik na kurz wodą lub wyczyścić go ściereczką. Na koniec należy wysuszyć pojemnik na kurz. Filtr HEPA można czyścić za pomocą szczotki czyszczącej (5) (patrz rys. F, krok 6). Filtr należy założyć ponownie dopiero wtedy, gdy jest suchy.
8. Ponownie umieścić filtr HEPA i zamocować go za pomocą ramy (patrz rys. F, krok 7). Umieść nowy pojemnik na kurz w odkurzaczu robota i zamknij pokrywę.
9. Wyczyść boczne czujniki (32) w dolnej części odkurzacza robota (patrz rys. F, krok 8) za pomocą miękkiej szmatki.
10. W dolnej części wyczyść również:
- szczotki boczne (13),
- kółka (12) i (15),
- styki ładowania (14) oraz
- otwór wlotowy (16).
11. Wyczyść komorę robota odkurzacza i stację ładującą, używając miękkiej, lekko wilgotnej szmatki.

Szczotki boczne

1. Gdy szczotki boczne (13) są zużyte, można je wymienić na dostarczone zapasowe szczotki boczne (6).
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego usuń stare szczotki boczne zamocowane na dolnej stronie odkurzacza robota (patrz rys. B).
3. Dokręć nowe szczotki boczne.

Filtr HEPA

W zależności od częstotliwości użytkowania, filtr HEPA (20) powinien być czyszczony po ok. 15-30 dniach.

Po upływie 6 miesięcy należy go wymienić na zapasowy filtr (3) znajdujący się w zestawie.

1. 1. Usunąć stary filtr HEPA (patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja"), krok 1-4.
2. 2. Wymienić stary filtr HEPA na nowy.

Filtr HEPA powinien być dokładnie czyszczony wodą co 15-30 dni. Wymienić stary Filtr HEPA należy wymienić najpóźniej po 6 miesiącach.
W przypadku nadmiernego zużycia wymienić filtr HEPA na filtr zapasowy.
W celu otrzymania nowego filtra HEPA lub filtra głównego należy zwrócić się do serwisu assistance zgłoszonego w zakładce "gwarancja".

Konserwacja

Jeśli nie używasz robota odkurzacza (1) przez dłuższy czas, wykonaj następujące czynności:

1. Całkowicie naładuj akumulator, patrz rozdział "Ładowanie odkurzacza robota".
2. Ustaw przycisk włączania/wyłączania (22) w pozycji 0 ("Off").
3. Odkurzacz robota należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

WYSZUKIWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Akumulator nie jest całkowicie naładowany.	Naładuj całkowicie akumulator.
	Przycisk włącz/wyłącz (22) wł. **O**.	Umieść przycisk wł/wył na **I**.
	Styki akumulatora są zabrudzone.	Oczyścić styki ładowania (25)/ (14) i odkurzacz robota (1)
Wadliwe działanie	Otwór wlotowy (16) jest zatkany.	Sprawdzić otwór wlotowy.
	Pojemnik na kurz (18) jest pełny lub filtry są zatkane.	Przeprowadzić czyszczenie zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

KODY BŁĘDÓW

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, są one rozpoznawane i sygnalizowane kodem błędu na wyświetlaczu (8).

Jeśli problem nadal występuje, wyłącz robota odkurzającego (1) (przycisk włączania/wyłączania na 0) i włącz go ponownie. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zanieś urządzenie do naszego centrum serwisowego lub zleć jego wymianę wyłącznie wyspecjalizowanemu personelowi.
Nie próbuj naprawiać robota we własnym zakresie.

Kod błędu	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
E01	Boczne lewe koło (12) nie obraca się.	Sprawdź boczne lewe koło i w razie potrzeby wyczyść je.
E02	Boczne prawe koło (12) nie obraca się.	Sprawdź boczne prawe koło i w razie potrzeby wyczyść je.
E04	Robot odkurzacz został podniesiony.	Umieść robota odkurzacza na podłodze.
E05	Czujniki boczne (32) są uszkodzone.	Oczyścić czujniki boczne, patrz rozdział "Czyszczenie i konserwacja", faza (9).
E06	Zderzak (9) jest uszkodzony.	Sprawdź, czy zderzak nie jest zabrudzony, a w razie potrzeby wyczyść go.
E10	Przycisk włączania/wyłączania (22) znajduje się w pozycji **0** ("Off").	Umieść przycisk wł/wył na **I**.

Dane techniczne

Model:	2718
Średnica robota odkurzającego:	300 mm
Wysokość robota odkurzającego:	75 mm
Waga robota odkurzającego:	1,9 kg
Moc:	20 watt
Napięcie wejściowe:	100-240 V~; 0,5 A max.
Napięcie wyjściowe:	19 V 600 mA
Stopień zabezpieczeń:	III
Akumulator:	11,1 V lithium ions battery; 2600 mAh; 28,9 Wh
Zdalne sterowanie:	2x 1,5V
Siła odkurzania:	0,40 kPa
Czas pracy:	60-90 minutes
Czas ładowania:	5 h circa.
Poziom głośności:	< 65 dB
Pojemność zbiornika na kurz:	0,3 L
Stopień zabezpieczeń wtyczki:	IP20
Temperatura pracy:	from -10 °C to 50 °C
Temperatura przechowywania:	from -20 °C to 60 °C

UTYLIZACJA

Utylizacja opakowań



Opakowania należy utylizować zgodnie z zasadami recyklingu. Karton i pudełko wyrzuć do pojemnika na papier, a folię do surowców wtórnych.

PL

Utylizacja robota odkurzającego

(Dot. Unii Europejskiej i innych krajów posiadających systemy recyklingu odpadów)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!

Jeśli robot odkurzający, stacja ładująca i pilot zdalnego sterowania zakończą swój okres użytkowania, użytkownik jest zobowiązany do oddania tych urządzeń do punktu recyklingu, a nie do pojemnika na odpady domowe. W ten sposób można mieć pewność, że stare urządzenia są utylizowane prawidłowo i nie ma negatywnych skutków dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone powyższym symbolem.



Baterie akumulatorowe nie są odpadem komunalnym!

Użytkownik jest zobowiązany do oddania wszystkich baterii lub akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one substancje niebezpieczne* czy nie, do centrum recyklingu, aby zostały one prawidłowo zutylizowane i nie miały negatywnego wpływu na środowisko.
oznaczone jako Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

epojazdy.pro

www.epojazdy.pro
kontakt: https://epojazdy.pro/kontakt